

# NÔŽ ODLAMOVCÍ 18mm

16002-LC405, 16008-L21, 16028-S201

## Návod na použitie

- Pri rezaní vysnúť max. 2-3 dieliky!
- Pri vysunutí čepele, nôž zabezpečte pomocou aretačného tlačítka
- Ak chcete zlomiť použitú čepel noža, použijte zadnú čiernú krytku

- Nepatrí do rúk deťom.
- Používajte ochranné okuliare.
- Čepel noža je veľmi ostrá.
- Zaobchádzajte s nožom opatrne.
- Pozor extrémne ostré čepielky!