

Nôž odlamovací

Návod na použitie:

Pri rezaní vysunúť max. 2-3 dieliky! Pri vysunutí čepele, nôž zabezpečte pomocou aretačného tlačítka. Ak chcete zlomiť použitú čepeľ noža, použite zadnú krytku.

Upozornenie: Nepatrí do rúk deťom. Používajte ochran. okuliare. Čepeľ noža je veľmi ostrá. Zaobchádzajte s nožom opatrne.

Pozor extrémne ostré čepeľky!