

STOJAN POJAZDNÝ 26920

Návod na použitie



OPIS:

Stojan pre motory je zariadenie slúžiace pre uchopenie automobilových motorov, ak sú vybrané z vozidla. Toto zariadenie je konštruované pre sprístupnenie motora k oprave a / alebo výmene.

Súčasťou stojana je zaistovací otočný tanier, ktorý umožňuje otáčanie motora pre ľahší prístup.

Stojan je vybavený kolieskami na presúvanie po hladkom rovnom podklade.

Prvým použitím tohto výrobku užívateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že tento manuál riadne preštudoval, pochopil všetky náležitosti a zoznámil sa so všetkými rizikami spojenými s jeho užívaním.

Rok výroby: 2009

ZODPOVEDNOSŤ OBSLUHY / MAJITEĽA:

Pred použitím tohto stojanu je povinnosťou majiteľa a / alebo obsluhy prečítať a oboznámiť sa s touto užívateľskou príručkou a porozumieť všetkým upozorneniam a inštrukciám vrátane procesu kontroly a údržby, ktoré obsahuje táto príručka a ktoré sú umiestnené na stojane. Každý, kto pracuje s týmto zariadením musí byť oboznámený s obsluhou, upozorneniami, údržbou atď., aby bola zaistená bezpečná manipulácia a práca s týmto stojanom.

Tento návod si uschovajte pre neskoršiu potrebu.

UPOZORNENIE

- PRED POUŽITÍM STOJANU SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY UPOZORNENIE A INŠTRUKCIE.
- NEPREKRAČUJTE POVOLENÚ NOSNOSŤ.
- POUŽÍVAJTE LEN NA PEVNEJ ROVNEJ PODLAHE, KTORÁ UNESIE TAKÉTO ZAŤAŽENIE.
- PRED ZAŤAŽENÍM ZAISTITE OTOČNÝ MECHANIZMUS ÚCHOPNÉHO TANIERA.
- UISTITE SA, ŽE JE MOTOR VYVÁŽENÝ A PRIPEVNENÝ K ÚCHOPNÉMU TANIERU PRED ZAŤAŽENÍM STOJANA.
- NEVYVÁŽENÉ ZAŤAŽENIE MOŽE SPOSOBIŤ OTÁČANIE NA JEDNU ALEBO DRUHÚ STRANU, AK JE OTOČNÝ ZAIŠŤUJÚCI MECHANIZMUS

POVOLENÝ.

- UVOLŇTE OTOČNÝ ZAIŠŤUJÚCI MECHANIZMUS POMALY A OPATRNE.
- NEPOKÚŠAJTE SA POHYBOVAŤ SO ZAŤAŽENÝM STOJANOM PO PODLAHE, KDE SÚ PUKLINY, DIERY A INÉ PREKÁŽKY, KTORÉ BY BRÁNILI PREMIESTŇOVANIU.
- NIKDY SA NENACHÁZEJTE PRIAMO POD NÁKLADOM (MOTOROM).
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM VIZUÁLNE SKONTROLUJTE STOJAN, ČI NIE JE POŠKODENÝ. SKONTROLUJTE, ČI SA VO ZVAROCH NEVYSKYTUJÚ PRASKLINY.
- POUŽÍVAJTE IBA NÁHRADNÉ SPOJOVACIE PRVKY ATP. ZNAČKY GOODYEAR RACING ALEBO INÉ, POROVNATEĽNEJ KVALITY.
- ŽIADNÝM SPOSOBOM NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBOK.
- PORUŠENIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ZRANENIA ALEBO USMRTENIE OSÔB.

ZOZNAM ČASTÍ

Č.	POPIS	KS	Č.	POPIS	KS
1	Stožiar	1	11	Otočné kolieska 90mm	2
2	Zadná noha	1	12	Plocha podložka pr.14	2
3	Skrutka M12x80	3	13	Závlačka	2
4	Pripojovacia hlava	1	14	Predná noha	1
5	Zaisťovací kolík	1	15	Noha pre kolieska	1
6	Upevňovacie adaptéry	4	16	Typový štítok	1
7	Skrutka M12x50	4	17	Zadné kolieska 100mm	2
8	Plochá podložka pr.12	6	18	Skrutka M8x20	8
9	HEX matica M12	6	19	Poistná podložka pr.8	8
10	Plochá podložka pr.12	7	20	Matica M8	8

MONTÁŽNY NÁVOD:

1. Spojte hlavný stojan (1) a prednú nohu (14) k zadnej nohe (2) pomocou skrutky M12x80 (3), zaisťovacou podložkou (10) tak ako je znázornené na obrázku.

2. Pripojte prednú nohu pre kolieska (15) k prednej nohe (14) pomocou skrutiek M12x80 (3), plochých podložiek (8), poistných podložiek (10) a HEX matkou M12 (9).

3. Pripojovaciú hlavu (4) vsuňte do kruhového otvoru na vrchnej časti stožiaru (1), vyrovnajte otvory pre zaistenie a vsuňte zaistovací kolík (5).

4. Pripojte upínacie adaptéry (6) k hlave skrutky M12x50 (7), podložkami (8), poistnými podložkami (10) a HEX matkami (9) ako je znázornené.

POUŽÍVANIE:

Pred zaťažením uzamknite upínací tanier rotačného mechanizmu. Použitím napr. žeriavového zdviháka zaveste motor do roviny s upínacím tanierom. Povolené (ale nie oddelené od taniera) upínacie adaptéry priskrutkujte k zadnej časti motora použitím skrutiek sa zvonovým uchytением (skrutky nie sú súčasťou tohto stojana).

Uistite sa, že je motor vycentrovaný a je smerovaný priamo k upínaciemu tanieru, potom dotiahnite upínacie adaptéry k motoru a taktiež k upínaciemu tanieru. Po tom, čo sa uistíte, že sú všetky spojenia pevne dotiahnuté, pomaly spúšťajte zdvihák, preneste záťaž na stojan. Na oddelenie stojana a motora najprv pripojte zdvihák k motoru pomocou závesného lana alebo podobného prípravku. Akonáhle je zdvihák s lanom k motoru bezpečne pripojený,

zdvihnite zdvihák tak, aby na ňom bola prenesená celá váha motora. Teraz povolte a odskrutkujte upínacie skrutky a vysuňte stojan z motora.

KONTROLA:

Pred každým použitím stojana vykonajte vizuálnu kontrolu. Skontrolujte, či nie je prasknutý alebo zlomený nejaký zvar, či sa nevyskytuje rozsiahla korózia, či nie sú povolené, poškodené alebo chýbajúce niektoré časti. Skontrolujte, či sa všetky kolieska voľne otáčajú. Tiež kontrolujte, či zámok otáčania upínacieho taniera pracuje správne. Akonáhle sa vyskytne rovnaká alebo podobná chyba, ktorá bola teraz uvedená, stojan nepoužívajte. Taktiež kontrolujte štítok na konštrukcii či je čitateľný a pevne pripevnený k stojanu. Ak

nie, kontaktujte oddelenie pre výmenu. Ak sa zistí, že bol stojan vystavený nadmernému zaťaženiu alebo príliš rýchlemu zaťaženiu, musíte neodkladne stojan skontrolovať.

ÚDRŽBA:

Udržujte stojan čistý a dobre premazávaný. Mažte všetky osi koliesok motorovým olejom alebo ľahkým strojovým olejom a naklápacie ložiská koliesok mažte vazelínou aspoň raz ročne alebo len čo je potrebné. Taktiež naneste tenkú vrstvu vazelíny na otočný mechanizmus otočného taniera akonáhle je potrebné, ale najmenej raz ročne.

Všeobecné záručné podmienky

Dovozca výrobku Levior s.r.o. poskytuje na svoje výrobky podľa obchodného / občianskeho zákonníka záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

1. Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou materiálu. Tieto závady budú opravené bezplatne do 31 dní odo dňa prevzatia výrobku z predajne.

Dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu k poškodeniu akéhokoľvek druhu, priameho alebo nepriameho, voči osobám alebo majetku sú vylúčené.

2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu.

Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo a diely, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu.

3. Pokiaľ nebude závada uznaná ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka a prepravu výrobku späť vlastníku výrobku.

4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpnej doklad.

5. Reklamáciu uplatňujete u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť vyplnené ihneď pri predaji.

6. Výrobky zasielajte na opravu iba s detailným popisom závady, priloženým záručným listom, najlepšie v originálnom balení, ktorú pre tieto účely odporúčame uschovať.

ZÁRUČNÝ LIST

Názov výrobku

Stojan pre motor 26920

Typ výrobku

Manipulačné zariadenia

Dátum predaja

Pečiatka a podpis predajcu

Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Dátum prevzatia

Dátum prevedenia

Číslo reklamačného

Podpis pracovníka

servisom

opravy

protokolu

Poznámky

Výrobca: Pinghu Tongli Machine Co., LTD, Zhejiang, Čína